



# Switchback Color Kit User Guide

[Go to English](#)

# Guide de l'utilisateur de la trousse de couleurs pour Switchback

[Aller au français](#)

**WELCOME TO VEER!**

We hope you enjoy your adventures as much as we enjoyed dreaming and building the Switchback System. Please review these instructions carefully prior to assembly and use and you will be on your way to a safe and fun filled ride.

**IMPORTANT- KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE.**

**⚠ WARNING:**

**NEVER LEAVE CHILDREN UNATTENDED. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH:**

- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury, ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- Always use the restraint system.
- This product is not suitable for running or skating.
- Never use this product if there are any missing or broken parts. Contact Veer for replacement parts and never use substitute parts.

**Cleaning & General Maintenance****CANOPY:**

- Wipe with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly. **DO NOT** use abrasives.

**REMOVABLE SWITCHBACK SOFT SEAT:**

- Wipe with a damp cloth and a mild detergent and dry thoroughly. **DO NOT** use abrasives.
- Seat Pad may also be removed for machine washing on gentle cycle in cold water with mild detergent. Dry flat and away from direct sunlight before re-use or storage. **DO NOT** bleach, iron or dry clean.

**Limited Warranty****We've got you covered!**

This accessory is guaranteed to be free from any manufacturing defects for a period of **1 year** from the date of purchase under normal use and in compliance with the operating instructions.

This warranty is not transferable and extends only to the original retail purchaser and is only valid when supplied with proof of purchase.

**PLEASE RETAIN PROOF OF PURCHASE FOR THIS LIMITED WARRANTY.**

The warranty is valid only in the original country of purchase. This warranty is subject to the conditions set out by the country in which the items were purchased. Conditions may vary. Veer will not ship replacement or repair parts out of the country of purchase.

Veer will provide replacement parts or conduct repairs if deemed appropriate by the company.

Veer reserves the right to exchange an item for a replacement part. Some parts may be replaced with newer model parts as Switchback is improved over time.

Please note that a repair issue will **NOT** be covered by this warranty if:

- The issue is caused by misuse or improper/poor maintenance. Please refer to this instruction booklet for guidance on use and Switchback assembly and use.
- Damage is corrosion, mold or rust caused by a lack of maintenance or service.
- Damage is due to general wear and tear, which is the result of everyday use or negligence.
- Damage is caused by the intensity of the sun, sweat, detergents, damp storage or frequent washing.
- Repairs or modifications are carried out by a third party.
- This Switchback accessory is purchased from an unauthorized retailer. Approved retailers are listed on our website at [goveer.com](http://goveer.com).
- This Switchback accessory is second-hand.
- This Switchback accessory is damaged as a result of an accident, airline or freight damage.



Veer reserves the right to determine whether or not the terms and conditions of the warranty have been met. Please contact Veer should you have any questions regarding your warranty.

**For full set of warranty details, visit [goveer.com](http://goveer.com)**

**INSTALLING YOUR SWITCHBACK COLOR KIT****01.****REMOVE CANOPY**



Remove canopy from Seat.

Lay canopy on its side and unsnap from mount on each side.

**02.****DISASSEMBLE INNER CORNERS**


Unscrew to remove inner cover, then pry off inner corner in two pieces.

Use a screwdriver to pop off the mount from the canopy.

**03.****INSTALL NEW CANOPY**


Slide canopy fabric out of the curved channel bar.

Slide new canopy fabric into channel bar.

**04.****ASSEMBLING THE INNER CORNERS**

Install cover over wire bow and screw to attach.

Snap canopy to mount on both sides.

**05.****REMOVE SWITCHBACK SEAT PAD**

Unfasten seat and back pad connectors, then pull harness straps out through slots.

**06.****INSTALL NEW SWITCHBACK SEAT PAD**

Insert new seat and back pads, pull harness straps back through slots, then fasten all connectors.

**07.****REMOVE EXISTING WHEEL INSERT**

From the back of the wheel, use a flathead screwdriver to pop out existing wheel insert.

**08.****INSTALL NEW WHEEL INSERTS**

Gently press new wheel insert in until it is secure.



**FR****BIENVENUE À VEER!**

Nous espérons que vous appréciez vos aventures autant que nous avons eu du plaisir à imaginer et à créer ce système Switchback. Veuillez lire soigneusement ces instructions avant le montage et l'utilisation, et vous serez en route pour une balade à la fois sûre et divertissante.

**IMPORTANT : CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT L'UTILISATION.**

**⚠️ AVERTISSEMENT :**

**NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE. RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, SI CES CONSIGNES ET AVERTISSEMENTS NE SONT PAS SUIVIS :**

- S'assurer d'avoir engagé tous les mécanismes de verrouillage avant l'utilisation.
- Afin d'éviter les blessures, s'assurer de garder l'enfant à l'écart de ce produit lors de son dépliage et repliage.
- Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Ce produit ne convient pas à la course à pied ni au patinage.
- Ne jamais utiliser ce produit si des pièces sont manquantes ou cassées. Contacter Veer pour des pièces de rechange et ne jamais utiliser des pièces de remplacement.

**Nettoyage et entretien général****AUVENT :**

- Nettoyer en essuyant avec un linge humidifié de détergent doux et bien sécher. **NE PAS** utiliser de nettoyeurs abrasifs.

**SIÈGE SOUPLE AMOVIBLE SWITCHBACK :**

- Nettoyer en essuyant avec un linge humidifié de détergent doux et bien sécher. **NE PAS** utiliser de nettoyeurs abrasifs.
- Le coussin du siège peut également être retiré pour être lavé à la machine sur cycle doux, à l'eau froide, avec un détergent doux. Laisser sécher à plat, à l'abri de la lumière directe du soleil avant la réutilisation et l'entreposage. **NE PAS** utiliser d'eau de Javel, repasser ou nettoyer à sec.

**Garantie limitée****Nous sommes à vos côtés!**

Cet accessoire est garanti être exempt de tout défaut de fabrication pendant une période de **1 an** à partir de la date d'achat dans des conditions d'utilisation normales et en conformité avec les consignes d'utilisation.

Cette garantie n'est pas transférable et ne s'applique qu'à l'acheteur au détail d'origine, et n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.

**CONSERVER LA PREUVE D'ACHAT POUR CETTE GARANTIE LIMITÉE.**

La garantie est valable uniquement dans le pays d'achat d'origine. Cette garantie est sujette aux conditions énoncées par la loi du pays dans lequel les articles ont été achetés. Les conditions peuvent varier. Veer n'expédiera pas de pièces de rechange ou de réparation à l'extérieur du pays d'achat. Veer fournira des pièces de rechange ou effectuera les réparations qui seront déterminées être appropriées par la société.

Veer se réserve le droit d'échanger l'article avec une pièce de rechange. Certaines pièces peuvent être remplacées par des pièces de modèle plus récent, car le système Switchback est amélioré au fil du temps.

Noter qu'un problème de réparation **NE** sera **PAS** couvert sous les termes de cette garantie si :

- Le problème est causé par une mauvaise utilisation ou un entretien inadéquat ou médiocre. Consulter ce mode d'emploi pour des conseils concernant l'utilisation et le montage du système Switchback.
- Le dommage consiste en corrosion, moisissure ou rouille causées par un manque de service ou d'entretien.
- Le dommage est le résultat de l'usure générale normale résultant d'une utilisation quotidienne courante ou de négligence.
- Le dommage est causé par l'intensité solaire, la transpiration, des détergents, un rangement humide ou des lavages fréquents.
- Les réparations ou les modifications ont été effectuées par des tiers.
- L'accessoire pour Switchback a été acheté chez un détaillant non agréé. La liste des détaillants agréés se trouve sur notre site Internet à [goveer.com](http://goveer.com).
- L'accessoire pour Switchback a été acheté d'occasion.
- L'accessoire pour Switchback est endommagé suite à un accident ou des dommages causés par une compagnie aérienne ou un transport de fret.


Veer se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions de la garantie ont été respectés. Prendre contact avec Veer pour toute question concernant la garantie.

**Pour connaître tous les détails de la garantie, consulter le site [goveer.com](http://goveer.com)**

**INSTALLATION DE LA TROUSSE DE COULEURS POUR SWITCHBACK****01.****RETRAIT DE L'AUVENT**


Retirer l'auvent du siège.

Étendre l'auvent sur le côté et le désenclencher de son support de montage de chaque côté.

**02.****DÉMONTAGE DES ANGLES INTÉRIEURS**


Dévisser pour retirer la housse intérieure, puis faire levier pour retirer le coin intérieur en deux morceaux.

Utiliser un tournevis pour extraire le support de montage de l'auvent.

**03.****INSTALLATION DU NOUVEL AUVENT**


Faire glisser le tissu de l'auvent hors de la barre de canal incurvée.

Faire glisser le nouveau tissu de l'auvent sur la barre de canal.

**04.****MONTAGE DES ANGLES INTÉRIEURS**

Installer la housse sur l'arc de fil et le visser pour le fixer.

Enclencher l'auvent pour le monter des deux côtés.

**05.****RETRAIT DU COUSSIN DU SIÈGE SWITCHBACK**

Détacher les connecteurs des coussins du siège et du dossier, puis tirer les sangles du harnais par les fentes.

**06.****INSTALLATION DU NOUVEAU COUSSIN DU SIÈGE SWITCHBACK**

Insérer les nouveaux coussins du siège et du dossier, enfiler les sangles du harnais par les fentes, puis fixer tous les connecteurs.

**07.****RETRAIT DE L'INSERT DE ROUE EXISTANT**

À partir de l'arrière de la roue, utiliser un tournevis à tête plate pour extraire l'insert existant de la roue.

**08.****INSTALLATION DES NOUVEAUX INSERTS DE ROUE**

Appuyer délicatement sur le nouvel insert de roue jusqu'à ce qu'il soit fixé.



**Veer Gear, LLC**  
850 Mayfield Rd, Suite 301  
Alpharetta, GA 30009 USA  
+1 (470) 344-3200

[goveer.com](http://goveer.com)

D02032301